




Arbeitsbereich Betonpumpe PM 42-5RZ

mit 5-teiligem Mast



▪ Bereich, in dem mit dem Endschlauch nicht gearbeitet werden darf / do not operate endhose in forbidden zone